



Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с вашим местным продавцом. Также вы всегда можете связаться с нашим головным офисом в Бельгии. Par-ky NV, Lageweg 33, 8930 Menen, Belgium +32 56 528840. www.par-ky.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ PAR-KY LOUNGE

Уважаемый покупатель,

Мы благодарим вас за покупку шпонированного напольного покрытия марки Par-ky. Крайне важно, чтобы вы внимательно прочитали эту инструкцию перед началом укладки.

ТРЕБУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- молоток
- влагостойкая клейкая лента (скотч)
- карандаш
- (*) блок для подбивки
- (*) распоры для фиксации технологических зазоров
- (*) ломик-скоба
- пила

(*) доступны в наборе для укладки Par-ky

Не используйте клей, шурупы или гвозди при укладке

Примечание:

Никогда не ударяйте молотком непосредственно по панелям. Всегда используйте блок для подбивки, чтобы защитить края панелей (рисунок 2).

СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА ПОЛА (рисунок 3)

Напольное покрытие марки Par-ky может быть уложено в помещениях с обогревом пола. Обратитесь к инструкции производителя системы обогрева пола, если у вас возникли вопросы. Максимальный допустимый уровень температуры обогрева пола составляет 27°C.

ПОДГОТОВКА

1. Поместите упаковки с напольным покрытием Par-ky в помещение, в котором будет производиться укладка, за 24 часа до начала укладки. Положите упаковки на пол посередине помещения, ни в коем случае не ставьте их вертикально к стене. Откройте упаковки непосредственно перед началом укладки. Проверьте каждую панель. Не укладывайте панели с дефектами (рисунки 4 и 5).

Примечание:

Шпонированное напольное покрытие является натуральным продуктом, поэтому каждая планка уникальна, и двух одинаковых планок не может существовать. Небольшие различия по цвету и структуре являются нормой. Небольшие вкрапления натурального происхождения, такие как сучки или полосы выступивших из древесины минералов,

допустимы и не оказывают влияния на качественные характеристики напольного покрытия. Перемешивать панели Par-ky из разных упаковок не требуется. Благодаря уникальной производственной методике, панели смешиваются перед упаковкой автоматически.

2. Дефекты основания должны быть устранены перед укладкой. Основание должно быть:

- Сухим и чистым от пыли.
- Цельным, крепким, без отдельных незакрепленных частей.
- Ровным. Максимально допустимый перепад высоты составляет 5 мм на 3 метра длины.
- Сухим. Не более 2.5% остаточной влажности в бетонном основании или не более 10% - в фанерном.

В принципе, напольное покрытие Par-ky может быть уложено на любой тип основания, при условии, что оно ровное и цельное (рисунки 6 и 7).

3. Идеальные условия для укладки: температура в промежутке от 16 до 20 градусов по Цельсию, атмосферная влажность от 40% до 60%.

4. Подложка

При укладке напольного покрытия плавающим способом, необходимо использование подложки. В качестве влагоизоляционного барьера уложите полиэтиленовую пленку на основание, укладывая листы с перехлестом в 30 см, скрепляя их клейкой лентой. Пленка должна заходить на стены на 10 см. Поверх пленки укладывается подложка (рисунок 8).

ВЫКЛАДКА (рисунки 9 и 10)

Рекомендуется укладывать напольное покрытие по направлению к свету или вдоль самой длинной стены помещения (рисунки 9 и 10).

Примечание:

Некоторые породы дерева чувствительны к солнечному свету и со временем могут изменять оттенок под его воздействием. Потемнение или осветление цвета является природным явлением.

УКЛАДКА

1. Общие сведения (рисунки 11, 12 и 13).

В напольных покрытиях Par-ky используется система бесклеевого соединения Uniclic, позволяющая укладывать напольное покрытие плавающим методом и без использования клея. Панели соединяются при помощи защелкивания фигурных профилей паза и язычка,

проточенных вдоль краев. Эта система является легкой в укладке и точной.

Используйте для подбивки ломик-скобу, если невозможно использование блока для подбивки. По короткой торцевой стороне производите подбивку в несколько легких ударов. Не бейте сильно, чтобы не повредить панель.

При использовании лома-скобы для подбивки по длинной стороне панели, требуется продолжительная серия подбивок. Начните мягко подбивать панель с одного конца длинной стороны и продолжайте до тех пор, пока в этом месте панель не защелкнется, далее перемещайтесь на 30 см и продолжайте этот процесс до полного защелкивания панели по всей длине.

Par-ky является напольным покрытием из натурального дерева. Ему свойственно расширение под воздействием изменений температурно-влажностного режима. Необходимо предусмотреть это естественное расширение и оставить технологические зазоры вдоль стен помещения, вокруг труб отопления и любых других препятствий (например дверная коробка). Зазор должен составлять 10 мм максимально или из расчета 1 мм на погонный метр длины.

Технологические зазоры будут закрыты плинтусами, крепящимися к стенам (никогда не крепите плинтусы к полу). Для укладки пола в помещениях по длине или ширине превышающих 10 метров требуется использование расширительного профиля-порога (рисунок 13).

Лучше начать укладку с угла помещения. Наиболее легким путем будет начать с защелкивания язычка (А) в паз (В). (рисунок 12)

2. Первый ряд (рисунки 14, 15, 16 и 17)

Отпилите язычок с длинной и короткой сторон первой панели. Положите ее в угол, с которого вы начинаете укладку первого ряда. Для остальных панелей первого ряда отрежьте язычок только с длинной стороны панелей (рисунок 14). Не забудьте установить технологический зазор вдоль стен (это можно сделать с помощью распоров нужной толщины, вставляющихся между первым рядом панелей и стеной). Технологический зазор должен быть равной ширины вдоль всего ряда/стены (рисунок 15).

Используйте оставшуюся часть последней панели первого ряда для того, чтобы начать второй ряд. Минимально допустимая длина – 20 см (рисунок 16).

Продолжите второй ряд целой панелью. Сначала панель защелкивается длинной стороной к первому ряду. Защелкивайте эту панель так, чтобы расстояние до первой панели во втором ряду было примерно 6 мм. Мягко подбейте защелкнувшуюся панель до защелкивания с первой панелью по торцевой стороне, используя блок для подбивки (рисунок 17).

Продолжайте укладку в соответствии с этим методом до последнего ряда. Продолжение в пункте 3.

Примечание :

Никогда не пытайтесь соединить панели подбивкой в один удар.

3. Последний ряд (рисунок 18)

Отмерьте необходимый технологический зазор между последним рядом и стеной. Распилите панели вдоль, добившись необходимой ширины. Чтобы защелкнуть панели последнего ряда в панели предпоследнего ряда может понадобиться ломик-скоба для подбивки.

4. Дверные коробки (рисунки 19 и 20)

Отпилите панели нужного размера, убедившись в соблюдении необходимого технологического зазора. Используйте ломик-скобу для подбивки в том случае, если защелкнуть панель введением под углом невозможно (рисунки 19 и 20).

5. Трубы отопления (рисунки 21 и 22)

Внимательно ознакомьтесь со схемой распила, представленной на рисунке. Важно следовать этим инструкциям, чтобы получить хороший результат. Вокруг труб в качестве финишной отделки возможно использование силикона. Важно, чтобы технологический зазор вокруг труб был закрыт, чтобы избежать попадания влаги в пол через него.

6. Финишная отделка

Так как напольное покрытие укладывается без использования клея, можно ходить по нему сразу после укладки. Удалите все распоры и установите плинтусы. Никогда не крепите плинтусы к полу, крепите их только к стене. Напольному покрытию требуется «дышать» (расширяться и сокращаться) под плинтусами. Используйте силикон там, где невозможно использование плинтуса.

С технологической точки зрения, финишная отделка необходима для предотвращения попадания влаги.

УХОД И ЗАЩИТА

Для оптимальной защиты вашего напольного покрытия Par-ky (рисунки 24 и 25):

- установите войлочные накладки на ножки мебели
- используйте офисные кресла с прорезиненными роликами, положите защитный коврик под такое кресло
- положите коврик при входе, если во входной зоне также уложено напольное покрытие Par-ky

Используйте очиститель Par-ky для мытья ваших полов. Очиститель Par-ky удаляет грязь, не повреждая лак, и придает вашему полу отличный вид.